

# FINNSAT

## FTV19T-DVD pikaohje ensiasennukseen

1. Kytke virta televisioon päävirtakytkimestä (laitteen päällä) tai kaukosäätimen punaisesta (POWER) näppäimestä.
2. Paina kaukosäätimen (SOURCE) näppäintä niin monta kertaa, että TV ruudun oikeassa yläkulmassa lukee DVB.
3. Paina kaukosäätimen (D.MENU) päästäksesi päävalikkoon.
4. Siirry kaukosäätimen nuolinäppäimillä valikon kohtaan (Kanava-asetukset) ja hyväksy (OK) näppäimellä.
5. TV:n näyttöön tulee kanavahaku valikko hyväksy painamalla (OK) – näppäintä.
6. Siirry kaukosäätimen nuolinäppäimillä valikon kohtaan (Aloita haku) ja hyväksy (OK) näppäimellä.
7. TV siirtyy (Haku käynnissä) – tilaan. Odota kunnes laite on hakenut kaikki kanavat.

Haun edistymistä voi seurata prosentteina valikon palkista.

8. Löydettyään kaikki saatavilla olevat kanavat laite palautuu automaattisesti normaaliin katselutilaan.

PS. Alueellisista eroista johtuen laite saattaa järjestää kanavat epäloogiseen järjestykseen. Mikäli näin käy, pyydämme teitä toistamaan ensiasennuksen uudestaan.



# FINNSAT kuluttajapalvelu

## 0600 13444

(0,67 eur/min, jonotus maksuton).

Palvelun aukioloaika on arkisin,  
maanantai-perjantai klo 9.00-17.00.

Palvelukielenä ovat suomi, ruotsi ja englantia.  
Numerosta saa käytännön neuvoja laitteiden  
käyttöön. Takuuhuoltoon liittyvissä asioissa  
neuvotaan ottamaan yhteyttä myyjään.

www.finnsat.tv