



**1. NUMERONÄPPÄIMET**

Numeronäppäimillä valitset haluamasi TV/Radio – kanavan tai ohjaat Menu – valikoiden toimintoja.

**2. G. (Pelinäppäin)**

Ei käytössä tässä mallissa.

**3. TV**

Vaihda kaukosäädin TV:n hallintaan.

**4. BACK**

Palaa edelliseen valikkoon tai toimintoon.

**5. OPT+**

Ei käytössä tässä mallissa.

**6. CH+/CH-**

Kanavan vaihtonäppäimet

**7. NUOLINÄPPÄIMET**

Voit vaihtaa kanavia ylös tai alas, sekä navigoida Menu – valikossa (ylös, alas ja sivuille)

**8. V-/V+**

Äänenvoimakkuuden säätö

**9. MENU**

Menu - valikon käyttöönotto

**10. INFO**

Näppäimellä saat esiin tietoja katsomastasi kanavasta ja ohjelmasta

**11. VÄRINÄPPÄIMET (pun/vihr/kelt/sin)**

Toimintojen ohjaus valikoissa (tarvittaessa)

**12. MHP**

MHP – toiminto (ei käytössä Suomessa)

**13. ÄÄNIVALINTA**

Vaihtoehtoisen äänen valinta (jos saatavilla)

**14. VALMIUSTILAKYTKIN**

Sammuttaa tai kytkee laitteen päälle

**15. MUTE**

Äänen mykistysnäppäin

**16. AUX**

TV:n lähdesignaalin valinta (esim. videoille yms.)

**17. SOURCE**

Ei käytössä tässä mallissa

**18. TV/RADIO**

TV:n tai Radion käyttövalitsin

**19. PYSÄYTYS**

Kuvan pysäytys

**20. DTV**

Vaihda kaukosäädin digiboksin hallintaan

**21. EXIT**

Poistu Menu – valikoista tai ohjelmaoppaasta (EPG)

**22. GUIDE**

Ohjelmaoppaan (EPG) käynnistys

**23. OK**

Tällä näppäimellä hyväksyt ja vahvistat toimintoja Menu – valikoissa. Saat myös kanavalistan esiin katsoessasi TV-ohjelmaa.

**24. TEXT**

Teksti - TV

**25. LIST**

Näyttää saatavilla olevan kanavalistan.

**26. TEKSTITYS**

Vaihtoehtoisen tekstityskielen valitsin (jos saatavilla)

**27. TEKSTI-TV:n käyttönäppäimet**

- teksti-tv päälle/pois
- teksti-tv:n lisätietonäppäin
- teksti-tv pois
- tekstin koon suurennos
- läpinäkyvä teksti-tv
- näkyvän sivun pysäytys
- kellonajan näyttö ohjelmia katsoessa
- piilottaa tekti-tv:n, jättäen sivun taustalle muistiin
- paluu teksti-tv:n aloitusivulle